



MONTAGEM


1° Passo - Montagem lateral



2° Passo - Montagem da traseira




3° Passo - Montagem da frente




Kit de peças da Churrasqueira

- 1 - Travessa traseira (de apoio dos espetos) 1 peça
- 2 - Travessa dianteira (de apoio dos espetos) 1 peça
- 3 - Travessa traseira (de apoio do giro dos espetos) 1 peça
- 4 - Travessa de regulagem do cavalete 4 peças
- 5 - Suporte tipo cantoneira verticais - do cavalete 4 peças
- 6 - Suporte dianteiro do motor do giro dos espetos 1 peça
- 7 - Parafusos e porcas 20 peças - Arruelas 08 peças




1 Travessa traseira
(de apoio dos espetos)




2 Travessa dianteira
(de apoio dos espetos)



6 Suporte dianteiro do motor
do giro dos espetos




5 Suporte tipo cantoneira
verticais - do cavalete



3 Travessa traseira
(de apoio do giro dos espetos)



4 Travessa de regulagem do
cavalete c/ arruelas compostas
nas aberturas centrais das peças



Fonte: Itajobi Fogões

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

A ITAJOBIFOGÕES recomenda a instalação das churrasqueiras em lugares arejados, mais protegidos de corrente de ar, evitando também lugares úmidos.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

O cabo de alimentação possui 3 pinos redondos, sendo um deles o pino de aterramento (FIO TERRA). É obrigatório que os 3 pontos estejam devidamente ligados antes de acionar o equipamento.

FORÇA ELÉTRICA

Este aparelho foi projetado para atender as duas voltagens, isto é, 127 V ou 220 V. Porém, antes da utilização você deverá se atentar se o aparelho está com a chave ligada no 127 V ou 220 V. Para verificar, basta olhar na lateral direita do produto, local em que está localizada a chave. Assim que você selecionar a chave de voltagem que atenda a sua necessidade o aparelho estará pronto para uso. Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos ligados, o aparelho pode não funcionar adequadamente, causando danos no mesmo e na rede elétrica, portanto, deve ser utilizado sempre em tomada elétrica exclusiva.

Qualquer dúvida quanto a montagem da sua ITAGRILL ligue para

Atendimento ao Cliente

A satisfação do Cliente é nosso objetivo, portanto qualquer sugestão contatar a empresa.

Fone/Fax: (17) 3546-9600
sac@itajobifogoes.com.br
www.itajobifogoes.com.br

Rua 3, 130 - Pq. Industrial - CEP. 15.840-000 - Itajobi - SP

Fonte: Itajobi Fogões

ATENÇÃO:

- 1) Todos os usuários deste aparelho devem ler e entender o Manual do Usuário antes de operá-lo ou limpá-lo.
- 2) Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- 3) Não deixe o aparelho funcionando enquanto estiver ausente.
- 4) Se perceber qualquer defeito durante o uso, desligue o aparelho da tomada imediatamente.

Não tente consertar o aparelho em casa.

DIMENSÕES

	Itagrill Tradicional		
	4 espetos	5 espetos	6 espetos
Altura	310 mm	310 mm	310 mm
Largura	485 mm	600 mm	715 mm
Profundidade	430 mm	430 mm	430 mm
Motor	1/30 Cv	1/30 Cv	1/30 Cv
RPM	1550 rpm	1550 rpm	1550 rpm
Voltagem	Bivolt	Bivolt	Bivolt
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Amperagem	1,10/0,55 A	1,10/0,55 A	1,10/0,55 A

Característica	Itagrill Tradicional
Elétrica e a carvão	✓
Opcional para grelha	✓
Inox ou pintada	✓
Super prática	✓
Não precisa ser usada necessariamente em alvenaria	✓
Opcional caçamba com pés	✓

Fonte: Itajobi Fogões

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA: 90 DIAS (3 meses)

- 1 – A METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.** Garante ao primeiro Comprador/Consumidor deste produto adquirido do revendedor Autorizado, contra qualquer defeito de matéria prima e montagem que o mesmo apresentar no prazo de 90 dias (3 meses), e que impeçam seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.
- 2 –** O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado dos produtos **ITAJOBI FOGÕES** a fazer constar na Nota Fiscal de vendas, a data da entrega do produto, deste Certificado e o manual de Instrução.
- 3 –** Os reparos que se fizerem necessários em nossos produtos deverão ser efetuados pela nossa Assistência Técnica Autorizada.
- 4 –** Dentro do período da garantia o produto entregue em qualquer revendedor autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da Nota fiscal e o presente termo de **Garantia devidamente preenchido.**
- 5 –** Esta Garantia não cobre defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes de natureza, instalações em desacordo com o Manual de Instruções, bem como o uso de serviços de terceiros não relacionados à nossa Assistência Técnica Autorizada.
- 6 –** Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão de obra correrão por conta do usuário.

**Preencher os campos no ato da venda,
o não preenchimento implicará na perda da Garantia.**

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Produto: _____

Vendedor: _____

Loja: _____

Data Compra: ___ / ___ / _____. Nota Fiscal Nº: _____

Fonte: Itajobi Fogões

INSTRUÇÕES DE USO

As CHURRASQUEIRAS ITAGRILL são acionadas por energia elétrica através do motor bivolt selecionável 127 V ou 220 V. Portanto antes de ligar o cabo de alimentação verifique se a tomada a ser utilizada é compatível com a voltagem especificada na churrasqueira.

ATENÇÃO: nossos motores saem da fábrica testados contra qualquer defeito de fabricação, portanto será isento da garantia ou direito, qualquer defeito, perda ou dano, for causado por negligência, instalação em tensão não compatível com a voltagem especificada, quedas, agentes da natureza ou qualquer outra falha por parte do usuário.

Toda vez que a churrasqueira for ligada, mantenha o motor funcionando ininterruptamente, desde o acendimento do carvão até quanto não houver mais brasa na churrasqueira. A churrasqueira ligada mantém o motor ventilado através de uma ventoinha existente na parte interna da caixa do motor.

Verifique sempre se não existe interferência (pedaços demasiadamente grandes de carne) de um espeto com o outro durante o giro. Esta interferência poderá travar o motor e conseqüentemente danificá-lo.

LIMPEZA: Após o uso e com a churrasqueira fria, ela poderá ser lavada com detergente neutro e uma escova macia. Jamais utilize produtos abrasivos ou objetos pontiagudos. Sempre que necessitar de uma limpeza mais pesada, utilize água morna.

ATENÇÃO: não deixe a água atingir o motor e as partes elétricas da churrasqueira.

Caso o produto apresente algum defeito, favor entrar em contato com o atendimento ao consumidor descrito abaixo.

Atendimento ao Cliente

A satisfação do Cliente é nosso objetivo, portanto qualquer sugestão contatar a empresa.

Fone/Fax: (17) 3546-9600

sac@itajobifogoes.com.br

www.itajobifogoes.com.br

Rua 3, 130 - Pq. Industrial - CEP. 15.840-000 - Itajobi - SP

Fonte: Itajobi Fogões



METALÚRGICA PASTANA & GAMBARINI LTDA.

Fone/Fax: (17) 3546-9600
sac@itajobifogoes.com.br

Rua 3 Nº 130 - Parque Industrial - 15840-000 Itajobi -SP

Itagrill Tradicional



**Manual de Instruções e
Certificado de Garantia**